



+ Exibir mais

## Família Do Produto

### X-Treme

Modelo em formato cônico para maior conforto e proteção. Excelente atenuação para o usuário.



Informações sobre Códigos e pedidos

	Códigos	
	XTR-1-BR	<b>X-Treme – sem cordão</b> 19 dB
	XTR-30-BR	<b>X-Treme – com cordão</b> 19 dB

#### Principais recursos

Ideal para situações de trabalho que demandam troca frequente dos plugues ou em locais onde

## X-Treme

### Visão geral

a higiene limita a reutilização. X-Treme é um dos plugues descartáveis mais vendidos no mundo e oferece proteção e conforto para qualquer tipo de canal auditivo. Economia de plugue com atenuação de abafador.

#### Setores/Usos recomendados

- Construção
- Manufatura

#### Perigos

- Ruído

### Especificações

<b>Cor</b>	Laranja escuro
<b>Formato</b>	Cônico
<b>Material</b>	Espuma de Poliuretano
<b>Opções de Embalagem</b>	Saco plástico (par)
<b>Opções de cordão</b>	Com ou sem cordão
<b>Certificações</b>	CA 16.197, ANSI S.3.19 e CE (EN-352)
<b>Atenuação Brasil (NRRsf)</b>	19 dB
<b>Atenuação Estados Unidos (NRR)</b>	26 dB
<b>Regulamentações de Ruído Ocupacional / Brasil</b>	NR 15 - Segurança e Salubridade do Trabalho, Anexos 1 e 2, nº3.214/1978
<b>Atenuação + Protocolos de Teste / Brasil</b>	ANSI S12.6/1997 - Método B
<b>Cuidados e Manutenção</b>	Inspeção – Inspeccione os plugues antes de experimentá-los e verifique se eles não apresentam poeira, defeitos ou dureza excessiva. Caso estejam comprometidos, descarte-os imediatamente. Descarte – Para sua melhor higiene, descarte os plugues descartáveis após o uso. Higiene – Para manter os padrões de higiene, os plugues descartáveis devem ser jogados no lixo ao final de cada turno.

Treinamento e uso correto

1. Com as mãos limpas, enrole todo o plugue como um cilindro, sem enrugá-lo e o mais estreito possível. 2. Leve a mão livre à cabeça, puxe a orelha para cima e para trás e insira o plugue dentro do canal auditivo. 3. Segure-o por 30 – 40 segundos até que o plugue se adapte ao seu canal auditivo. Quando devidamente encaixado, o final do plugue não deverá estar visível para alguém que estiver olhando você de frente. 4. Encaixe Adequado – Se um dos plugues ou ambos não estiverem adequadamente encaixados, remova-os e insira-os novamente. 5. Remoção – Para remover o plugue, gire-o cuidadosamente enquanto o retira. 6. Verificação Acústica – Em um ambiente ruidoso e com os plugues inseridos, cubra as orelhas com as mãos e solte. Os plugues deverão bloquear ruídos o suficiente para que não haja uma diferença de ruído significativa ao cobrir as orelhas com as mãos.

Suporte técnico

[vendas.br@sperianprotection.com](mailto:vendas.br@sperianprotection.com)

(11) 3309-1000