

DESCRIPTIVO TÉCNICO

LUVA VINIL VOLK SEM AMIDO

RESISTÊNCIA

Químico



FOTO



CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.81.077.11	20.722	Transparente	6 (EP), 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)	Display com 100 unidades e Caixa Master com 10 Displays.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p>LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO: Luva de segurança, confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho), ambidestra, superfície externa lisa, comprimento 24cm (aproximadamente). Hipo-Alérgica. Proteção das mãos, aprovada pela Norma MT-11/1977 Agentes Químicos: Classe A – Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B – Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares; Classe C – Tipo 3: Álcoois e Tipo 6: Ácidos Orgânicos.</p>	<p>Usos gerais para trabalhos leves e médios, protegendo o usuário em operações tais como: Cosméticos, Pesquisa, etc.; Indústria Alimentícia - Frigorífica (Ave, Suínos, Pesca e Bovino); Massas, Lácteos, Doces, etc.</p>

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da Luva.
- Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.
- Mantenha as unhas aparadas, retire anéis, aliança, pulseiras, etc. Estes procedimentos evitam que a luva seja perfurada.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Material descartável. Não há necessidade de realizar higienização ou sanitização.
- Recomendamos que a destinação final (após o uso) atenda as mesmas indicações que o produto manipulado.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

VOLK DO BRASIL LTDA