

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Verniz Silver Slim

- Confeccionada em LÁTEX NATURAL
- Forro verniz silver
- Antiderrapante na palma tipo colmeia
- Disponível nos tamanhos P, M, G e EG
- Cores: amarela e azul

• CA: 37.277

• As luvas Verniz Silver Slim foram desenvolvidas para atender aos usuários que necessitam de moderada sensibilidade tátil, respingos de produtos químicos e mecânica.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Luvas de proteção – Requisitos gerais e métodos de ensaios; EN 388: Luvas de proteção contra riscos mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos

1. Resistência Mecânica - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte	0
Resistência ao rasgamento	1
Resistência à perfuração	0

2. Resistência Química - EN 374:2003

Produto Químico	Classe	Nível
Metanol	A	6
Acetona	B	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	4

3. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN14 (12 pares)	DUN 14 (144 pares)
10.53.038.01--P	P	7898619330259	17898619330256	27898619330253
10.53.038.01--M	M	7898619330266	17898619330263	27898619330260
10.53.038.01--G	G	7898619330273	17898619330270	27898619330277
10.53.038.01--EG	EG	7898619330280	17898619330287	27898619330284
10.53.038.02--P	P	7898619330297	17898619330294	27898619330291
10.53.038.02--M	M	7898619330303	17898619330300	27898619330307
10.53.038.02--G	G	7898619330310	17898619330317	27898619330314
10.53.038.02--EG	EG	7898619330327	17898619330324	27898619330321

4. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Faça inspeções diárias do EPI, e quando necessário, faça a sua substituição;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI;

Remova o excesso de sujidade do EPI ao final do dia/turno de trabalho e vire-a do avesso para secar.

**ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL,
SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.**

5. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

6. Informações Adicionais

Os níveis de performance do laudo não refletem na duração atual de proteção no local de trabalho e diferenciação entre misturas e químicos puros;

A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere apenas ao produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura;

É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação;

Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em propriedades físicas; Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente. Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.